

CREATIVE PARK

<http://www.canon.com/c-park/>




完成写真 JR東日本商品化許諾済

※このモデルはペーパークラフト用にデザインされており、実物とは異なる部分があります。

■【組立説明書】：A4サイズ／14枚 (No. 1 ～No. 14)

※パーツシートのページ順に【組立説明書】をよくお読みになって制作してください。



ワンポイントアドバイス

使用済み（インクの出なくなった）ボールペンで折りケイの上を定規などを当ててなぞっておきますと、更にシャープに折りやすくなります。

工作方法



山折線(点線)
山折りにしてください。




谷折線(点鎖線)
谷折りにしてください。




切取線(実線)
切り取ってください。




切込み線(実線)
切込みを入れてください。




のりしろ(丸印)は、
接着する印です。



●のりしろ(赤色の丸印)
同じ数字同士、他のパーツと接着



●のりしろ(緑色の丸印)
同じパーツ内での接着



●のりしろ(青色の丸印)
他のパーツの裏面と接着

道具・材料



はさみ、三角定規、のり(木工用ボンド、スティックのり)、えんぴつ、使用済みのボールペン、爪楊枝、ピンセット(小さなパーツに便利です)

作り方のコツ



のりづけの前に、山折り、谷折り部分に折りぐせをつけ、丸める部分には、やや強めにまるみをつけましょう。


ご注意








のりやはさみ、ピンセットなど、幼児に危険と思われる道具や材料を使用しますので、幼児の手の届かないところで作業してください。











〈作業をはじめる前に〉
パーツを切り取る前に、各パーツの裏側にそれぞれのパーツ記号を記入されることをおすすめします。
(※切り取った後で、どのパーツが不明になることを避けるためです)







→に沿って接着してください。
→は差し込みです。接着はしません。
→は接着した後、切り取ります。






























BL




裏面どうしを貼り合わせた後、切り取ります。




BM




BN




BO



図のように車体、台車、パンタグラフ等を合わせて接着します。





機関車を線路にのせます。



【組立の参考資料】

